Gerätehandbuch Product Manual

PROTEM® D 404



Version 2.6 TMC

PROTEM® D 404

Inhaltsverzeichnis

1.0	Sicherheitshinweise4
2.0	Technische Daten5
3.0	Menüpunkte9
3.1	Wechsel zwischen den Menüpunkten10
3.2	Aktuelle Temperatur10
3.3	Maximale Temperatur10
3.4	Eingabe von Daten11
3.5	Eingabe der Zeitfunktionen11
4.0	DIP-Schalter S 50112
4.1	DIP-Schalter S 50214
5.0	Anschlussbelegungen16
5.1	Anschlussbelegung Teststecker18
6.0	RS 232 Bedienung und Protokoll19
6.1	Allgemeines19
6.1.1	Terminalsoftware für DOS20
6.1.2	Terminalsoftware für Windows

PROTEM® D 404

Table of Contents

1.0	Safety instructions	
2.0	Technical data	22
3.0	Menu items	26
3.1	Change between the menu items	27
3.2	Actual temperature	27
3.3	Maximum temperature	27
3.4	Input of data	
3.5	Input of time functions	
4.0	DIP-Switch S 501	
4.1	DIP-Switch S 502	31
5.0	Connections	
5.1	Connections table of the test plug	35
6.0	RS 232 operation	
6.1	General	
6.1.1	Software for DOS	
6.1.2	Software for Windows	

<u>1.0 Sicherheitshinweise</u>

Vor der Inbetriebnahme der Temperaturüberwachungsgeräte PROTEM ist die vorliegende Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält Informationen, die für einen störungsfreien Betrieb unter Ausnutzung aller Vorteile des Gerätes notwendig sind.

Arbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden und müssen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Elektrohandwerks erfolgen.

Mit diesen Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Bei Fragen und Problemen halten Sie bitte mit einem Techniker aus unserem Hause Rücksprache.

Die in diesem Gerätehandbuch dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungs-Ausschnitte sind sinngemäß zu verstehen und auf Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung zu prüfen.

Die Angaben in diesem Gerätehandbuch beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.

2.0 Technische Daten

Spannungsversorgung	24 250V AC/DC +/- 10% (DC 63 Hz) Es muss keine Polarität berücksichtigt werden.
Überspannungskategorie	III; Überspannungsspitzen bis 4.000 V
Leistungsbedarf	ca. 10,5 VA
Vorsicherung für Gerät	1 A
Umgebungsbedingungen	Verwendung in Innenräumen bis 2.000 m ü. NN Umgebungstemperatur : - 20°C + 60°C Verschmutzungsgrad : 2
Relative Luftfeuchte	5% - 85%, keine Betauung!
Lagertemperatur	-25°C +60°C
Transporttemperatur	-25°C +70°C
Schutzart	IP20
Reinigung	Die Gehäusefront kann mit einem mit Wasser angefeuchteten Lappen gereinigt werden.
Messkreise	4 potentialfreie Messeingänge
Messfühler	je Messkreis kann ein PT100 (Zweileiterausführung) oder ein PT100 (Dreileiterausführung)eingesetzt werden.
	Messbereich PT100 -28°C bis +200°C (-20 bis +190°C) (Die Schaltpunkte des jeweiligen Relais sind innerhalb dieses Bereiches frei wählbar)

Relaisausgänge	Pro Messkreis steht ein Relaisausgang zur Verfügung. Jeder Relaisausgang ist mit einem potentialfreien Öffner und einem potentialfreien Schließer versehen. Die Ein-, Ausschaltpunkte sind für jedes Relais frei zu programmieren. Über die Software kann jedes Relais mittels einer Zeitfunktion als abfall- oder anzugverzögertes Relais programmiert werden.
Relaisdaten:	Kontaktbelastung: 8 A 250 V AC (cos phi = 1,0) 3 A 250 V AC (cos phi = 0,4) 5 A 30 V DC (0 ms)
	Lebensdauer: 10^7 Schaltspiele (mechanisch) 10^5 Schaltspiele (elektrisch)
4	ACHTUNG! Bei Betreiben eines Relaiskontaktes auf berührungsgefährlichem Potential sind auch die anderen Relaiskontakte als berührungsgefährlich anzusehen!
Sammelstörungsrelais	Das Sammelstörungsrelais zeigt über einen potentialfreien Schließerkontakt jede der nachfolgenden
Gerätestörungen	0 7
	 an. 1. Netzspannung fehlt 2. Temperaturfühler gebrochen 3. Programmierter Schaltpunkt vom Temperaturfühler (PT100) erreicht
Zeitfunktionen	Für die Relaisausgänge 1 bis 4 stehen zwei Zeitfunktionen (Abfall-, Anzugsverzögerung) zur Verfügung. Es kann für jeden Messeingang separat zwischen den Zeiten 0 255 Sekunden und 10 2550 Sekunden gewählt werden.
	Maximale Toleranz Zeitbereich $1 = \pm 1$ Sekunde Maximale Toleranz Zeitbereich $2 = \pm 10$ Sekunden
Display	Das Gerät ist mit einer 5-stelligen 7-Segment LED-Anzeige ausgestattet.
LED Anzeigen	4 rote LED's zeigen den Relaisstatus von Relais 1 bis 4 an. Die gelbe LED zeigt eine Sammelstörung oder Netzausfall an und die grüne LED zeigt Netzspannung OK an.
Max. Wert Speicher	Ein EEPROM im Gerät speichert alle maximalen Temperaturen nichtflüchtig ab.

RS232 Interface	Über ein eingebautes RS232 Interface können mit einem PC oder einem Terminal Daten vom Gerät abgefragt werden. Die Daten werden auf Anforderung gesendet (siehe Kapitel 6 für die Protokollbeschreibung).
Angehluss	Technische Daten der Schnittstelle: Serielle Schnittstelle mit TXD-, RXD- und GND-
Aliselliuss.	Übertragungsrate 9600 Baud, 8Bit, Non-Parity und 1 Stopbit (fest eingestellt). Diese Funktion steht im Notstrombetrieb nicht zur Verfügung!
20mA Ausgang	Über einen Stromausgang (0 - 20 mA) können die 4 gemessenen Temperaturen und die 4 maximalen Temperaturen angezeigt werden.
	Technische Daten Ausgang: Stromausgang 4 20 mA Toleranz maximal ± 0,5 mA vom Endwert Diese Funktion steht im Notstrombetrieb nicht zur Verfügung!
Teststecker	Über einen Teststecker können Funktionen mittels eines Testgerätes überprüft werden. Die Belegung des Teststeckers ist in Kapitel 5.1 gezeigt.
Gehäuseabmessungen	96 mm x 96 mm x 120 mm (B x H x T)
Türausschnitt nach DIN 43700	92 ^{+0,8} mm x 92 ^{+0,8} mm
Anschlussklemmen	2,5 mm ² steckbar (Relaisausgänge und Spannungs- versorgung) 1,5 mm ² steckbar (Fühleranschlüsse)



Achtung: EMV-Maßnahmen

Werden die Temperaturüberwachungsgeräte vom Typ PROTEM[®] in Anlagen eingesetzt, die den EMV-Vorschriften entsprechen müssen, ist die Installation so vorzunehmen, dass die Anlage den EMV-Richtlinien entspricht.

Hinweise zur EMV-gerechten Installation sind beim Hersteller erhältlich.

3.0 Menüpunkte

Die Anzeige des Gerätes ist in zwei Spalten aufgeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die Menüspalte und auf der rechten Seite die Datenspalte. Die einzelnen Datenwerte sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet:

Änderung	Hersteller			Hersteller	Änderung
Datum	Programm	Menüpunkt	Daten	Programm	Datum
		01	Aktuelle Temperatur an Fühler 1		
		02	Aktuelle Temperatur an Fühler 2		
		03	Aktuelle Temperatur an Fühler 3		
		04	Aktuelle Temperatur an Fühler 4		
		05	Maximaltemperatur an Fühler 1		
		06	Maximaltemperatur an Fühler 2		
		07	Maximaltemperatur an Fühler 3		
		08	Maximaltemperatur an Fühler 4		
	Р	10	Anzugstemperatur aktives Relais Fühler 1	100° C	
		11	Abfalltemperatur aktives Relais Fühler 1	90° C	
	Т	12	Anzugstemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 1*	150° C	
		13	Abfalltemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 1*	145° C	
	100	14	Abfallverzögerungszeit aktives Relais Fühler 1	000 sek.	
	(Logik)	15	Anzugsverzögerungszeit aktives Relais Fühler 1	003 sek.	
	Р	20	Anzugstemperatur aktives Relais Fühler 2	130° C	
		21	Abfalltemperatur aktives Relais Fühler 2	120° C	
	Т	22	Anzugstemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 2 *	150° C	
		23	Abfalltemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 2 *	145° C	
	100	24	Abfallverzögerungszeit aktives Relais Fühler 2	000 sek.	
	(Logik)	25	Anzugsverzögerungszeit aktives Relais Fühler 2	003 sek.	
	Р	30	Anzugstemperatur aktives Relais Fühler 3	140° C	
		31	Abfalltemperatur aktives Relais Fühler 3	138° C	
	Т	32	Anzugstemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 3 *	150° C	
		33	Abfalltemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 3 *	145° C	
	100	34	Abfallverzögerungszeit aktives Relais Fühler 3	000 sek.	
	(Logik)	35	Anzugsverzögerungszeit aktives Relais Fühler 3	003 sek.	
		40	Anzugstemperatur aktives Relais Fühler 4	40° C	
	Р	41	Abfalltemperatur aktives Relais Fühler 4	35° C	
		42	Anzugstemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 4 *	150° C	
	Т	43	Abfalltemperatur Sammelstörungsrelais Fühler 4 *	145° C	
		44	Abfallverzögerungszeit aktives Relais Fühler 4	000 sek.	
	100	45	Anzugsverzögerungszeit aktives Relais Fühler 4	003 sek.	

* Anmerkung:

Die programmierten Schaltpunkte vom Menüpunkt 11 bzw. 21 bzw. 31 bzw. 41 müssen mindestens 2°C unter denen vom Menüpunkt 10; 20, 30, 40 liegen.

Die programmierten Schaltpunkte vom Menüpunkt 13 bzw. 23 bzw. 33 bzw. 43 müssen mindestens 2°C unter denen vom Menüpunkt 12, 22, 32, 42 liegen.

3.1 Wechsel zwischen den Menüpunkten

Der Wechsel zu einem neuen Menüpunkt in der Anzeige erfolgt, indem zunächst die Taste "Menü" betätigt wird . Ein Blinken der beiden Ziffern zeigt an, dass die Auswahl aktiv ist. Nun kann mit den Tasten "Auf" bzw. "Ab" der Menüpunkt gewechselt werden (die Tasten sind mit entsprechenden Pfeilen gekennzeichnet). Ist der Bediener am gewünschten Menüpunkt angelangt, muss durch nochmaliges Betätigen der Taste "Menü" die Auswahl abgeschlossen werden. Die Ziffern der Anzeige blinken nicht mehr und eine eventuelle Änderung der angezeigten Daten kann jetzt vorgenommen werden.

3.2 Aktuelle Temperatur

Wenn einer der Menüpunkte für die jeweilige aktuelle Temperatur aktiviert wurde, erscheint in der Datenanzeige folgende Meldung.

LED Display

-	PT100 Fühler	Temperatur in °C	z.B. 125
-	Kein Fühler	Meldung	no

Hinweis:

Die oben aufgelistete Anzeige "Kein Fühler" erscheint bei Aktivierung eines solchen Fühlers in allen weiteren zugeordneten Menüpunkten des aktiven Fühlers.

Beispiel:

Wurde beim Fühlerkreis 1 die Funktion "Kein Fühler" ausgewählt, erscheint die Meldung **"no"** unter den Menüpunkten 01, 05, 10, 11, 12 und 13. Die Punkte 14 bis 15 zeigen weiterhin die jeweilige Anzugs- oder Abfallzeit an. Dies gilt ebenso für alle anderen Fühlereingänge, jedoch unter den jeweils zugeordneten Menünummern.

3.3 Maximale Temperatur

Die Menüpunkte 05 bis 08 sind die jeweiligen MaxWert-Speicher der einzelnen Fühler. Hier wird der Spitzenwert der gemessenen Temperatur angezeigt. Der Wert wird im EEPROM abgespeichert, so dass er unverlierbar ist und jederzeit abgefragt werden kann. Ein Rücksetzen dieses Speichers erfolgt, indem der Menüpunkt aktiviert und anschließend die Taste "Set" betätigt wird. Die Anzeige schaltet nun auf den momentan aktuellen Temperaturwert am jeweiligen Fühler zurück.

3.4 Eingabe von Daten

Ab Menüpunkt 10 aufwärts erlaubt das System eine Dateneingabe. Die Änderung der Daten erfolgt, indem bei nichtblinkender Menünummer der jeweilige Wert mit den Tasten "Auf" und "Ab" verändert wird. Dies geschieht entweder in Einer-Schritten bei einmaligem Betätigen der jeweiligen Taste oder im Schnelldurchlauf bei Festhalten der jeweiligen Taste. Ein Blinken der Datenanzeige zeigt an, dass der Vorgabewert verändert wurde und nun erst bestätigt werden muss. Wenn der gewünschte Wert eingestellt ist, wird die Eingabe mit der Taste "Set" abgeschlossen. Sollte eine Änderung vorgenommen worden sein, muss diese zwingend mit "Set" bestätigt werden, da ansonsten kein anderer Menüpunkt mehr angewählt werden kann (bei blinkender Anzeige muss immer eine Bestätigung erfolgen).

3.5 Eingabe der Zeitfunktionen

Bei der Eingabe von Zeitfunktionen ist darauf zu achten, dass bei Aktivierung einer Anzugsverzögerungszeit die jeweilige Abfallverzögerungszeit auf Null gesetzt werden muss. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall.

Beispiel:

Wenn unter Menüpunkt 15 eine Zeit eingestellt wurde, muss die Zeit unter Menüpunkt 14 auf Null gesetzt werden und umgekehrt.

Dies ist wichtig, da das System im Falle einer Doppelfunktion (Abfall- und Anzugsverzögerung) immer die Abfallverzögerungszeit als aktive Zeitfunktion erkennt.

Die Einstellung der zwei verschiedenen Zeitbereiche (1... 255 Sekunden und 10 ... 2550 Sekunden) erfolgt, indem bei blinkender Anzeige und dem jeweils gültigen Menüpunkt für die Zeitauswahl die Taste "Set" betätigt wird. Im LED Display leuchtet dann der Dezimalpunkt hinter der Einer-Stelle der Zeitangabe auf. Die Umschaltung vom ersten Zeitbereich in den zweiten Zeitbereich erfolgt jeweils für die einzelnen Fühler.

Beispiel:

Wenn für Fühler 1 der zweite Zeitbereich (10 ... 2550 Sekunden) unter Menüpunkt 14 ausgewählt wurde, so ist diese Zeit automatisch auch für den Menüpunkt 15 ausgewählt.

4.0 DIP-Schalter S 501

	I		II		III		V	Kanal	Kanal
1	2	3	4	5	6	7	8	Schalternummer	
ON	ON	X	X	X	х	X	X	Fühler 1 = kein Fühler	
ON	OFF	X	X	X	х	X	X	Fühler 1 = PT100 Einzelbetrieb	Ι
OFF	OFF	X	X	X	х	X	X	Fühler 1 = PT100 Logik	
х	х	ON	ON	X	х	X	X	Fühler 2 = kein Fühler	
Х	Х	ON	OFF	Х	х	X	X	Fühler 2 = PT100 Einzelbetrieb	II
Х	х	OFF	OFF	X	х	X	X	Fühler 2 = PT100 Logik	
х	х	X	X	ON	ON	X	X	Fühler 3 = kein Fühler	
х	х	X	X	ON	OFF	X	X	Fühler 3 = PT100 Einzelbetrieb	III
Х	Х	Х	Х	OFF	OFF	X	X	Fühler 3 = PT100 Logik	
X	X	X	X	X	X	ON	ON	Fühler 4 = kein Fühler	
Х	х	X	X	X	х	ON	OFF	Fühler 4 = PT100 Einzelbetrieb	IV
X	X	X	X	X	X	OFF	OFF	Fühler 4 = PT100 Logik	

Mit dem DIP Schalter S 501 kann folgende Funktion selektiert werden.

ON Schalter in ON Stellung

OFF Schalter in OFF Stellung

x Schalterstellung ohne Einfluss

Hinweis zur Funktion PT100 Logik:

Alle Fühlereingänge, die mit der Schalterstellung PT100 Logik erkannt werden, besitzen die nachfolgend erklärte Funktion. Die jeweiligen Relais der einzelnen Kanäle sind mit einer logischen Verknüpfung an die aktivierten Fühler versehen. Das heißt, wenn beispielsweise zwei Kanäle in Stellung Logik stehen, dann gelten die eingestellten Schaltschwellen für beide Eingänge. Für das Einschalten des jeweiligen Relais gilt, dass die Temperatur des PT100(1) ODER PT100(2) größer ist als die eingestellte Temperatur. Für das Ausschalten des jeweiligen Relais gilt, dass die Temperatur des PT100(1) UND PT100(2) kleiner ist als die eingestellte Temperatur. Diese Verknüpfung kann mit allen vier Fühlern in beliebiger Kombination vorgenommen werden.

Beispiel:

- Fühler 1 (PT100 Logik eingestellt) Einschaltschwelle 30°C; Ausschaltschwelle 20°C;
- Fühler 2 (PT100 Logik eingestellt) Einschaltschwelle 40°C; Ausschaltschwelle 30°C;
- Fühler 3 (PT100 Logik eingestellt) Einschaltschwelle 50°C; Ausschaltschwelle 40°C;

Ablauf :

Die Temperatur steigt langsam am Fühler 1 auf 60°C;

- Temperatur >= 30°C Relais 1 schaltet EIN

- Temperatur $>= 40^{\circ}$ C Relais 2 schaltet EIN (Relais 1 ist weiter eingeschaltet)
- Temperatur $\geq 50^{\circ}$ C Relais 3 schaltet EIN (Die beiden anderen bleiben eingeschaltet)

Das gleiche gilt für die beiden anderen Kanäle.

Beim Ausschalten gilt die umgekehrte Reihenfolge. Allerdings muss hierbei die Temperatur an allen Kanälen kleiner als die Abschaltschwelle sein, um das jeweilige Relais auszuschalten.

Hier gilt z.B. - Relais 3 = AUS = Fühler 1 UND Fühler 2 UND Fühler $3 \le 40^{\circ}C$

Die Funktion der Schaltschwelle Sammelstörungsrelais ist wie beim PT100 Normalbetrieb ausgelegt.

Beispiel:

Die Kombination der Fühler ist die gleiche geblieben, jedoch die Temperaturschwellen für das Sammelstörungsrelais liegen für Fühler 1 bis 4 bei $EIN \ge 150^{\circ}C$ und $AUS \le 145^{\circ}C$.

Ablauf :

Temperatur an Fühler 1 steigt auf 15	50°C; die Temperatur an Fühler 2 und 3 liegt bei 45°C;
- Temperatur Fühler $1 = 130^{\circ}C$	Relais 1, 2 und 3 sind EIN
- Temperatur Fühler 1 ≥ 150°C	Relais 2 und 3 sind EIN; Relais 1 schaltet AUS
	Sammelstörungsrelais schaltet EIN

Hinweis!

Änderungen der DIP-Schalter-Einstellungen am Schalter S 501 und S 502 werden erst beim nächsten Einschalten wirksam. Zuvor muss die Versorgungsspannung solange abgeschaltet werden, bis die Kondensatoren entladen sind. (Die grüne <u>und</u> die gelbe LED müssen erloschen sein!)

4.1 DIP-Schalter S 502

Mit o	dem	DIP	Schalter	S502	kann	die	jeweilige	Eingangsbeschaltung	(Vorwiderstände)	jedes
Mess	eing	anges	s selektiei	t werc	len (si	ehe	nachfolgei	nde Tabelle).		

	[Ι	Ι	I III		Ι	V	Kanal	Kanal
1	2	3	4	5	6	7	8	Schalternummer	
ON	X	X	X	X	X	X	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 1 ''Ein''	
OFF	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 1 "Aus"	Ι
X	ON	Х	X	Х	Х	Х	Х	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 1 "Ein"	
X	OFF	X	X	X	X	X	Х	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 1 "Aus"	
X	X	ON	X	X	X	X	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 2 "Ein"	
X	Х	OFF	X	Х	Х	Х	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 2 "Aus"	II
X	Х	Х	ON	Х	Х	Х	Х	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 2 "Ein"	
X	X	X	OFF	X	X	X	Х	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 2 "Aus"	
X	X	X	X	ON	X	X	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 3 "Ein"	
X	X	X	X	OFF	X	X	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 3 "Aus"	III
X	Х	Х	X	X	ON	Х	Х	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 3 "Ein"	
X	Х	Х	X	X	OFF	Х	Х	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 3 "Aus"	
X	Х	Х	X	X	X	ON	Х	Vorwiderstand, PT100 Fühler 4 ''Ein''	
X	X	X	X	X	X	OFF	X	Vorwiderstand, PT100 Fühler 4 ''Aus''	IV
X	X	X	X	X	X	X	ON	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 4 "Ein"	
X	Х	Х	X	Х	Х	Х	OFF	Parallelwiderstand PT 100 Fühler 4 "Aus"]

- ON Schalter in ON Stellung
- OFF Schalter in OFF Stellung

x Schalterstellung ohne Einfluss

Mit dem Schalter S 502 selektiert der Anwender zu dem jeweiligen Fühler die entsprechende Eingangsbeschaltung (Hinzuschalten eines Vorwiderstandes im PT100 Betrieb). Im Falle einer Parallelschaltung der Fühlereingänge mit dem angeschlossenem PT100 müssen bei den parallelgeschalteten Eingängen diese Widerstände ausgeschaltet werden.

Beispiel:

An Fühler 1,2 und 3 soll ein PT 100 (Dreileiteranschluss), und an Fühler 4 kein Element angeschlossen, sondern eine zweite Relaisfunktion für Fühler 1 belegt werden. In diesem Fall müsste die Schalterstellung wie folgt aussehen:

- Fühler 1 PT100	
Schalter 1	ON
Schalter 2	OFF
- Fühler 2 PT 100	
Schalter 3	ON
Schalter 4	OFF
- Fühler 3 PT 100	
Schalter 1	ON
Schalter 2	OFF
- Fühler 4 parallel ar	n Fühler 1
(die Anschlüss	se "2" von Fühlereingang 1 und "11" von Fühlereingang 4 werden gebrückt)
Schalter 1	OFF
Schalter 2	OFF

Parallelschaltung der Fühlereingänge (Beispiel)



5.0 Anschlussbelegungen

Rückansicht Gerät:



Relaiskontaktbelegung

Relais 1 Öffnerkontakt	Klemme 31 und 32
Relais 1 Schließerkontakt	Klemme 33 und 34
Relais 2 Öffnerkontakt	Klemme 35 und 36
Relais 2 Schließerkontakt	Klemme 37 und 38
Relais 3 Öffnerkontakt	Klemme 21 und 22
Relais 3 Schließerkontakt	Klemme 23 und 24
Relais 4 Öffnerkontakt	Klemme 25 und 26
Relais 4 Schließerkontakt	Klemme 27 und 28
Sammelstörungsrelais Schließerkontakt Achtung!	Klemme 39 und 40

Kontakt 39-40 schließt nach Anlegen der Versorgungsspannung und öffnet im Fehlerfalle (Drahtbruch/Kurzschluss) oder bei fehlender Versorgungsspannung.

Versorgungsanschluss

Die Versorgungsspannung wird an die Klemmen 13 und 15 angeschlossen (die Polarität muss nicht beachtet werden).

Fühleranschlüsse



5.1 Anschlussbelegung Teststecker

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Belegung der 25poligen D-Sub-Buchsenleiste.

Belegung Teststecker:

Pin 1	-	nicht belegt
Pin 2	-	TXD Anschluss RS 232 Interface
Pin 3	-	RXD Anschluss RS 232 Interface
Pin 4	-	nicht belegt
Pin 5	-	nicht belegt
Pin 6	-	nicht belegt
Pin 7	-	GND RS232 Interface
Pin 8	-	Anschluss 2 Fühler 1
Pin 9	-	Anschluss 1 Fühler 2
Pin 10	-	Anschluss 3 Fühler 2
Pin 11	-	Anschluss 2 Fühler 3
Pin 12	-	Anschluss 1 Fühler 4
Pin 13	-	Anschluss 3 Fühler 4
Pin 14	-	nicht belegt
Pin 15	-	- Pol Stromausgang
Pin 16	-	+ Pol Stromausgang
Pin 17	-	nicht belegt
Pin 18	-	nicht belegt
Pin 19	-	nicht belegt
Pin 20	-	Anschluss 1 Fühler 1
Pin 21	-	Anschluss 3 Fühler 1
Pin 22	-	Anschluss 2 Fühler 2
Pin 23	-	Anschluss 1 Fühler 3
Pin 24	-	Anschluss 3 Fühler 3
Pin 25	-	Anschluss 2 Fühler 4

<u>**Hinweis:**</u> Der Stromausgang ist nicht massebezogen und darf nur mit einem Shuntwiderstand $\geq 100 \Omega$ oder einem Drehspulmessgerät belastet werden (I_{max} = 20mA bei U_{max} = 2V)!

6.0 RS232 Bedienung und Protokoll

6.1 Allgemeines

Das Gerät ist für den Kommunikationsbetrieb über eine RS232 Schnittstelle ausgelegt. Der Anschluss erfolgt mittels der beigestellten Datenleitung (die Pinbelegung ist in Zeichnung 6.1 dargestellt). Es können mit einem einfachen Protokoll Daten vom System abgefragt werden. Die Datenübertragungsrate ist dem Kapitel "Technische Daten" zu entnehmen.

Die Datenabfrage kann mit jedem PC oder einem Standardterminal erfolgen. Bei Verwendung eines PCs muss eine geeignete Terminalsoftware geladen werden z.B. das PROTEM[®] D404 Terminalprogramm für MS-DOS_® ab Version 5.0 oder für Microsoft_® Windows_m ab Version 3.0. Die PROTEM[®] D404 - Software ist menügeführt und auf 3,5" Diskette erhältlich.



Abbildung 6.1 Schnittstellenleitung PROTEM⇔PC

Das Protokoll zur Datenabfrage besteht aus 5 Befehlen, die nacheinander zum Gerät geschickt werden müssen. Die Syntax der Befehle für DOS und Windows ist zwar gleich, durch die unterschiedlichen Zeichensätze (ASCII und ANSI) unterscheidet sich jedoch die Schreibweise der Befehle. Die Kommandos und die Gerätekennung sind in beiden Fällen gleich.

Kommando	Funktion
А	Aktuelle Temperatur Fühler 1
В	Aktuelle Temperatur Fühler 2
С	Aktuelle Temperatur Fühler 3
D	Aktuelle Temperatur Fühler 4
Е	Maximale Temperatur Fühler 1
F	Maximale Temperatur Fühler 2
G	Maximale Temperatur Fühler 3
Η	Maximale Temperatur Fühler 4
Ι	Relaisstatus Relais 1 bis 4
J	Automatischer Messprogrammdurchlauf

Nachdem die Befehle zum Gerät geschickt worden sind, erscheint unmittelbar im Klartext die angeforderte Information auf dem Bildschirm.

6.1.1 Benutzung der Terminalsoftware für DOS

1.Befehl	^ B	Start of Text (Taste STRG + B betätigen)
2.Befehl	^ B	Start of Text (Taste STRG + B betätigen)
3.Befehl	Kommando	(siehe Kommandos)
4.Befehl	D	Gerätekennung (möglich sind "A" bis "Z", hier als
		Beispiel "D" gewählt)
5.Befehl	CR oder ^M	End of Text (Taste Return betätigen)

Beispiel:

Es wurde die "Aktuelle Temperatur Fühler 1" angefordert mit den Befehlen **^B ^B A D ^M**. Wenn z. B. die Temperatur 25°C beträgt, dann erscheint auf dem Bildschirm **D025** als Antwort. Die gewählte Gerätekennung (hier "D") wird immer zu Beginn der Antwort mitgeschickt, damit man die Antwort eindeutig dem entsprechenden Gerät zuordnen kann.

6.1.2 Benutzung der Terminalsoftware für Windows

1.Befehl	STX	Start of Text (hexadezimal 02)
2.Befehl	STX	Start of Text
3.Befehl	Kommando	(siehe Kommandos)
4.Befehl	D	Gerätekennung (möglich sind "A" bis "Z", hier als
		Beispiel "D" gewählt)
5.Befehl	CR	End of Text (hexadezimal 0D)

Beispiel:

Es wurde die "Aktuelle Temperatur Fühler 1" angefordert mit den Befehlen STX STX A D CR. Wenn z. B. die Temperatur 25°C beträgt, dann erscheint auf dem Bildschirm **D025** als Antwort. Die gewählte Gerätekennung (hier "D") wird immer zu Beginn der Antwort mitgeschickt, damit man die Antwort eindeutig dem entsprechenden Gerät zuordnen kann.

Microsoft und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen und Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den vereinigten Staaten und anderen Ländern.



<u>1.0 Safety instructions</u>

Before commissioning temperature supervision module PROTEM[®] it is important to read this manual carefully. It is intended to give all information for an undisturbed operation together with the exploitation of all advantages of the system. With regard to this product manual in hand please consider that this is an English translation if the German original test. In case of doubt and for legal reasons, the German original is valid in any case.

Only authorised specialists are allowed to work at the device in consideration of all relevant regulations of the electrical industry. The guarantee given by us expires if the unit is changed or (even partially) dismantled or if it is used in contradiction to our instructions.

These safety regulations are not entitled to completeness. In case of questions or problems please contact our technicians.

The units, operational data and circuit details described in this manual have to be understood analogously and have to be checked for transferability to each application.

The statements of this manual describe the product attributes without guaranteeing them.

2.0 Technical data

Power supply	24 250V AC/DC +/- 10% (DC 63 Hz) There is no need to heed polarity.
Over voltage category	III; voltage peaks up to 4.000 V
Power consumption	approx. 10,5 VA
Serial fuse for unit	1 A
Ambient conditions	operation up to 2.000 above sea level ambient temperature range $: -20^{\circ}C \dots + 60^{\circ}C$ pollution factor $: 2$
Relative humidity	5% - 85%, not dewy!
Storing temperature	-25°C +60°C
Transport temperature	-25°C +70°C
Type of protection	IP20
Cleaning	The front panel can be cleaned with a moistened cloth.
Measuring circuits	4 potential free measuring inputs
Measuring sensors	For each measuring circuit you can optionally use a PT100 (two wire type) or a PT100 (three wire type). The choice of the respective measuring sensor can be done via DIP-switch at the rear side of the device. Any combinations you like between the four measuring circuits are possible. Measuring range PT100 -28°C to +200°C (-20 to +190°C) (The switching points of the respective relays are free eligible within this measuring range)
Relay output	For each measuring circuit there is one relay output available. Every relay output is equipped with a potential free break contact and a potential free make contact. The switch on and switch-off points are free programmable for each relay. Via software you can programme each relay as a timer with operate lag or with release lag.

Relay characteristics	Contact load: 8 A 250 V AC (cos phi = 1,0) 3 A 250 V AC (cos phi = 0,4) 5 A 30 V DC (0 ms) Life : 10^7 switches (mechanical) 10^5 switches (electrical)
4	ATTENTION When operating one relay contact with a touching-dangerous potential, also the other contacts must be handled like touching-dangerous!
Collective error relay	 The collective error relay indicates each of the following failures of the device by a potential free make contact: 1. missing of power supply 2. broken temperature sensor 3. programmed switch point of the temperature sensor (PT100) has been reached.
Time functions	For the outputs of relay 1-4 there are two time functions (operate lag of release lag) available. For each measuring input you can choose between the times $0 \dots 255$ seconds or $10 \dots 2550$ seconds separately. Maximum tolerance of time range $1 \div 1$ second Maximum tolerance of time range $2 \div 10$ seconds
Display	The device is equipped with a 5-digit 7 segment display.
LED indication	4 red LED's indicate the relay status from relay 1 to relay 4.1 yellow LED indicates a collective error or a missing line voltage.1 green LED indicates line voltage is OK.
Max. value memory	An EEPROM inside the device stores all maximum temperatures.
RS232 Interface	 With the help of an installed RS 232 interface and by using a PC You ca interrogate terminal data from the device. The data will be sent on request. See chapter 6 for the protocol description. Technical data of the interface: Serial bus with TXD-, RXD- and GND-connection. Transmission rate 9600 Baud, 8 Bit, Non-Parity and 1 Stop Bit (fix). This function isn't available during standby generating!

20mA output	Via current output ($0 - 20$ mA) the 4 measured tempera- tures and the 4 maximum temperatures can be indicated Technical date of the output: Current output 0 20 mA max. tolerance $\pm 0,5$ mA of the final value This function isn't available during standby generating!
Test plug	Function can be checked via a test plug. For a description of the test plug see chapter 5.1.
Case dimensions	Panel instrument 96 mm x 96 mm x 120 mm
Connecting terminals	2,5 mm ² pluggable (power connection) 1,5 mm ² pluggable (sensor connection)



Attention: EMC-Measures

If the temperature supervision devices PROTEM[®] are used in plants, where the EMC-rules have to be observed, the installation of the unit has to done in accordance with these rules. Hints for a EMC-conform installation can be obtained from the manufacturer.

3.0 Menu items

The display of the device is shared into two columns. The left column shows the menu field and the right on shows the data filed. The individual data values are listed up in the following table:

1. Mod.	Producer			Producer	1. Mod.
Date	Program	Menu item	Data	Program	Date
		01	Current temperature at sensor 1		
		02	Current temperature at sensor 2		
		03	Current temperature at sensor 3		
		04	Current temperature at sensor 4		
		05	Maximum temperature at sensor 1		
		06	Maximum temperature at sensor 2		
		07	Maximum temperature at sensor 3		
		08	Maximum temperature at sensor 4		
	Р	10	Temperature to operate active relay sensor 1	100° C	
		11	Temperature to release active relay sensor 1	90° C	
	Т	12	Temperature to operate collective relay sensor 1 *	150° C	
		13	Temperature to release collective relay sensor 1 *	145° C	
	100	14	Release lag time relay sensor 1	000 sec.	
	(logic)	15	Operate lag time relay sensor 1	000 sec.	
	Р	20	Temperature to operate active relay sensor 2	110° C	
		21	Temperature to release active relay sensor 2	100° C	
	Т	22	Temperature to operate collective relay sensor 2 *	150° C	
		23	Temperature to release collective relay sensor 2 *	145° C	
	100	24	Release lag time relay sensor 2	000 sec.	
	(logic)	25	Operate lag time relay sensor 2	000 sec.	
	Р	30	Temperature to operate active relay sensor 3	120° C	
		31	Temperature to release active relay sensor 3	118° C	
	Т	32	Temperature to operate collective relay sensor 3 *	150° C	
		33	Temperature to release collective relay sensor 3*	145° C	
	100	34	Release lag time relay sensor 3	000 sec.	
	(logic)	35	Operate lag time relay sensor 3	000 sec.	
		40	Temperature to operate active relay sensor 4	40° C	
	Р	41	Temperature to release active relay sensor 4	35° C	
		42	Temperature to operate collective relay sensor 4 *	150° C	
	Т	43	Temperature to release collective relay sensor 4 *	145° C	
		44	Release lag time relay sensor 4	000 sec.	
	100	45	Operate lag time relay sensor 4	000 sec.	

* <u>Remark:</u>

The programmed switching points of menu item 11, 21, 31 respectively 41 must be at least 2°C below the switching points 10, 20, 30, 40.

The programmed switching points of menu item 13, 23, 33 respectively 43 must be at least 2°C below the switching points 12, 22, 32, 42.

3.1 Change between menu items

For changing to a new menu item in the display you must push the button "Menu" first. Flashing of the two menu numbers shows you that the choice is active. Now you can change the menu item by using the keys "up" respectively "down" (the keys are marked with corresponding arrows). If the desired menu item obtained the user has to complete the choice by pushing the key "Menu" again. Now the menu numbers will stop flashing. A possible modification of the indicated data can be made now.

3.2 Actual temperature

If one of the menu points for the respective actual temperature has been activated, a different report according to the sensor type appears in the data display.

LED display		
- PT100 sensor	temperature in °C	e.g. 125° C
- no sensor	indicator	no

Note!

The indication "no sensor" appears by activating such a sensor type in all further assigned menu items of the active sensor.

For example:

If you have selected the function "no sensor" at sensor 1, the message "**no**" appears in the display for menu items 01, 05, 10, 11, 12 and 13. The items 14 to 15 still indicate the respective operate lag time or the respective release lag time. This is also valid for all other sensor inputs, but under the respective assigned menu numbers.

3.3 Maximum temperature

The menu item 05 to 08 are the respective maximum-value memories of the individual sensors. At these menu items the peak value of the measured temperature will be indicated. The value will be stored in the EEPROM so that it can't get lost and you can always poll this value. A reset of the memory can be done by activating the menu item and pushing the button "Set". Then the display switches to the actual temperature value of the respective sensor.

3.4 Input of data

From menu item 10 upwards the system allows data input. The change of data follows by pushing the "**up**" and "**down**" keys during the menu numbers are not flashing. This can be done either step-by-step (by pushing the key once) or by the high-speed search (while keeping the key pushed). A plashing of the display indicates that the given value has been modified. The input must be completed by pushing the key "**Set**". Otherwise you are not able to change to an other menu item. Every time when the display is flashing you must first push the "**Set**" key before you can change to an other menu item.

3.5 Input of time functions

At the input of time functions you have to pay attention to the following:

You have to note that you must set the release lag time to zero by activating an operate lag time. This is also valid for the reverse case.

Example :

If a time value is adjusted in menu item 15 the time in menu item 14 must be set to zero (proceed analogous for the reverse case).

This is very important, because in case of a double-function (operate lag and release lag together) the system always recognises the release lag as it's active time function.

The adjustment of the two different time ranges (1... 255 seconds and 10 ... 2550 seconds) can be happen by pushing the "**Set**" key during the display is flashing and the menu item for time choice is active. At the LED display the decimal dot is shining at the first place of the time display. A switch from the short time interval to the long time interval happens for the respective sensors. Example:

If the long time interval has been selected for sensor 1 within menu item 14, then it is also relevant for the sensor 1 within menu item 15.

4.0 DIP-Switch S 501

	r	Т	T	Т	IT	Г	V	channel	Channel
		1	1	1.		1	v	Channel	Chaimer
1	2	3	4	5	6	7	8	Switch number	
ON	ON	X	X	X	X	X	X	Sensor 1 = no Sensor	
ON	OFF	X	X	X	X	X	X	Sensor 1 = PT100 single operation	Ι
OFF	OFF	X	X	X	X	X	X	Sensor 1 = PT100 Logic	
X	X	ON	ON	X	X	X	X	Sensor 2 = no Sensor	
X	X	ON	OFF	X	X	X	X	Sensor 2 = PT100 single operation	II
X	X	OFF	OFF	X	X	X	X	Sensor 2 = PT100 Logic	
X	X	X	X	ON	ON	X	X	Sensor 3 = no Sensor	
X	X	X	X	ON	OFF	X	X	Sensor 3 = PT100single operation	III
X	X	X	X	OFF	OFF	X	X	Sensor 3 = PT100 Logic	
X	X	X	X	X	X	ON	ON	Sensor 4 = no Sensor	
X	X	X	X	X	X	ON	OFF	Sensor 4 = PT100 single operation	IV
X	Х	Х	Х	Х	Х	OFF	OFF	Sensor 4 = PT100 Logic	

By the DIP switch S 501 you can select the respective type of sensor (refer to following table).

ONswitch in ON positionOFFswitch in OFF positionxswitch position without effect

Information about the PT100 logic function:

All sensor inputs, which are recognised by the switch position PT100 logic, have the in the following described function. The relays of the respective channels are equipped with a logical combination with the active sensor. So if for two channels the logical function is active, the adjusted thresholds are valid for both channels. The relay switches on, if the temperature of PT100(1) **OR** PT100(2) is higher than the adjusted temperature. It switches off, if the temperatures of PT100(1) **AND** PT100(2) are lower than the adjusted temperature. This logical operation can be done with all of the four sensors in any combination.

PROTEM[®] D 404

Example 1:

- Sensor 1 (PT100 logic active) Switch on threshold 30°C; switch off threshold 20°C;
- Sensor 1 (PT100 logic active)
 Switch on threshold 40°C; switch off threshold 30°C;
- Sensor 1 (PT100 logic active) Switch on threshold 50°C; switch off threshold 40°C;

Sequence:

The temperature rises slowly at sensor 1 to 60°C;

- temperature $\geq 30^{\circ}$ C Relay 1 switches ON
- temperature \geq 40°C Relay 2 switches ON (Relay 1 stays ON)
- temperature $\geq 50^{\circ}$ C Relay 3 switches ON (both other relays stay ON)

The same is valid for the other two channels.

When switching off, the order is inverted, if the temperature in all channels is lower than the switch off threshold for the respective relay.

E.g.: - Relay 3 = OFF = sensor 1 AND sensor 2 AND sensor $3 \le 40^{\circ}\text{C}$

The function of the threshold of the collective error relay the same as standard operation with the PT 100.

Example 2:

The combination of the sensors is the same , but the temperature thresholds for the collective error relay now are set to $ON \ge 150^{\circ}C$ and $OFF \le 145^{\circ}C$ for sensor 1 to 4.

Sequence:

The temperature at sensor 1 rises to 150° C; the temperature at the sensor 2 and 3 is constant at 45° C;

- temperature sensor $1 = 130^{\circ}C$	Relay 1, 2 and 3 are ON
- temperature sensor $1 \ge 150^{\circ}C$	Relay 2 and 3 are ON; Relay 1 switches OFF
	collective error relay switches OFF

Į REMARK:

Changes of the DIP-switches S501 and S502 take only effect when the supply voltage was switched off and the capacitors were discharged. (Green and yellow LED must be extinct!)

4.1 DIP-Switch S 502

By the DIP switch S502 you can select the respective input circuit (series or parallel resistors) of each measuring input (refer to the following table).

Ι		II		III		IV		channel	Channel
1	2	3	4	5	6	7	8	switch number	
ON	Χ	X	X	X	X	X	X	series resistor, PT100 sensor 1 "On"	
OFF	Χ	X	X	X	X	X	X	series resistor, PT100 sensor 1 "Off"	Ι
X	ON	Х	Х	Х	Х	Х	Х	parallel resistor PT 100 sensor 1 "On"	
X	OFF	X	X	X	X	X	X	parallel resistor PT 100 sensor 1 "Off"	
X	Χ	ON	X	X	X	X	X	series resistor, PT100 sensor 2 "On"	
X	Χ	OFF	Х	Х	Х	Х	Х	series resistor, PT100 sensor 2 "Off"	II
X	Χ	Х	ON	Х	Х	Х	X	parallel resistor PT 100 sensor 2 "On"	
X	Χ	X	OFF	X	X	X	X	parallel resistor PT 100 sensor 2 "Off"	
X	Χ	Х	Х	ON	Х	Х	Х	series resistor, PT100 sensor 3 "On"	
X	Χ	Х	Х	OFF	Х	Х	X	series resistor, PT100 sensor 3 "Off"	III
X	Χ	Х	Х	Х	ON	Х	X	parallel resistor PT 100 sensor 3 "On"	
X	Χ	X	X	X	OFF	X	X	parallel resistor PT 100 sensor 3 "Off"	
X	Χ	X	X	X	X	ON	X	series resistor, PT100 sensor 4 "On"	
X	X	X	X	X	X	OFF	X	series resistor, PT100 sensor 4 "Off"	IV
X	X	X	X	X	X	X	ON	parallel resistor PT 100 sensor 4 "On"	
X	X	X	X	X	X	X	OFF	parallel resistor PT 100 sensor 4 "Off"	

ON switch in ON position

OFF switch in OFF position

x switch position without effect

With the switch S 502 the user selects the corresponding input circuit for the respective sensor (e.g.: adding a series resistor in PT100 operation). If several sensor inputs are connected in parallel with one PT 100, at these inputs the resistors have to be switched off.

Example:

At sensor 1,2 and 3 a PT 100 (three wire type) and at sensor 4 no sensor, but a second relay function for sensor 1 are connected. In this case the switch mode has to be like follows:

Sensor 1 PT100 Switch 1 ON Switch 2 OFF
Sensor 2 PT 100 Switch 3 ON Switch 4 OFF
Sensor 3 PT 100 Switch 1 ON Switch 2 OFF
Sensor 4 parallel to sensor 1 (the terminals "2" of sensor input 1 and "11" of sensor input 4 have to be bridged) Switch 1 OFF

Switch 2 OFF

Parallel connection of the sensor inputs (example)



5.0 Connections

Rear view of the device:



Relay contact occupation

Relay 1 break contact	Terminal 31 und 32
Relay 1 make contact	Terminal 33 und 34
Relay 2 break contact	Terminal 35 und 36
Relay 2 make contact	Terminal 37 und 38
Relay 3 break contact	Terminal 21 und 22
Relay 3 make contact	Terminal 23 und 24
Relay 4 break contact	Terminal 25 und 26
Relay 4 make contact	Terminal 27 und 28
Collective Error relay make contact	Terminal 39 und 40

Attention!

The contact 39-40 is closed after connecting the power supply under normal conditions and will be opened when:

- 1. missing power supply
- 2. broken wire or short circuit in the measuring circuit
- 3. programmed switch-point reached (exceeded temperature)

Power supply

The power supply has to be connected to the terminals 13 and 15 without heeding the polarity.

Sensor connection



5.1 Terminal occupation of the test plug

The following list shows the connection of the 25-Sub-D connector of the test plug.

Test plug:

Pin 1	-	not connected
Pin 2	-	TXD RS 232 Interface
Pin 3	-	RXD RS 232 Interface
Pin 4	-	not connected
Pin 5	-	not connected
Pin 6	-	not connected
Pin 7	-	GND RS232 Interface
Pin 8	-	Connection 2 Sensor 1
Pin 9	-	Connection 1 Sensor 2
Pin 10	-	Connection 3 Sensor 2
Pin 11	-	Connection 2 Sensor 3
Pin 12	-	Connection 1 Sensor 4
Pin 13	-	Connection 3 Sensor 4
Pin 14	-	not connected
Pin 15	-	minus pole current output
Pin 16	-	plus pole current output
Pin 17	-	not connected
Pin 18	-	not connected
Pin 19	-	not connected
Pin 20	-	Connection 1 Sensor 1
Pin 21	-	Connection 3 Sensor 1
Pin 22	-	Connection 2 Sensor 2
Pin 23	-	Connection 1 Sensor 3
Pin 24	-	Connection 3 Sensor 3
Pin 25	-	Connection 2 Sensor 4

<u>Remark</u>: the current output is not related to ground and it is only allowed to use it with a shunt resistor $\geq 100 \Omega$ or with a magnet moving coil instrument (I_{max} = 20mA at U_{max} = 2V)!

6.0 RS232 operation and protocol

6.1 General

The device is designed for communication via the RS232 interface. The connection can be done by the added cables (the terminal occupation is shown in figure 6.1). With a simple record you can read the data from the system. The data-transfer rate is shown in chapter1 (technical data).

The data interrogation can happen an any kind of PC or standard terminal. By using a PC, you must have a software like a terminal program of DOS 5.0 or higher or you can use Microsoft Windows 3.0 or 3.1. The PROTEM D404 Software is available on a 3,5" disk and is guided via menu.



Figure 6.1 interface cable PROTEM⇔PC

The record for interrogate the data includes 5 instructions, which must be send to the device serially. The syntax of the instructions for DOS and Windows are the same, but caused by the different character sets (ASCII and ANSI) the spelling is different. The command and the device identification are the same in both matters.

Command	Function
А	Actual temperature sensor 1
В	Actual temperature Sensor 2
С	Actual temperature Sensor 3
D	Actual temperature Sensor 4
Е	Maximum temperature Sensor 1
F	Maximum temperature Sensor 2
G	Maximum temperature Sensor 3
Н	Maximum temperature Sensor 4
Ι	Relay status relay 1 to 4
J	Auto run measure program

After sending the commands the return-message is readable on the screen.

<u>6.1.1 Use of the terminal software for DOS</u>

1.instruction	^ B	Start of Text (Push key Control $+$ B)
2.instruction	^ B	Start of Text (Push key Control + B)
3.instruction	command	(see commands)
4.instruction	D	Device identification ("A" to "Z" are possible,
		"D" has been chosen here)
5.instruction	CR or ^M	End of Text (Push Return Key)

Example:

The command for the actual temperature $^BBAD^M$ has been send. As answer on the screen you can see the letters **D0 25** if the temperature is 25°C. The code D at the beginning of the answer is send every time to distinguish between the different devices.

6.1.2 Use of the terminal software for Windows

1.instruction	STX	Start of Text (hexadecimal 02)
2.instruction	STX	Start of Text
3.instruction	command	(see commands)
4.instruction	D	Device identification ("A" to "Z" are possible,
		"D" has been chosen here)
5.instruction	CR	End of Text (hexadecimal 0D)

Example:

The command for the actual temperature **STX STX A D CR** has been send. As answer on the screen you can see the letters **D0 25** if the temperature is 25°C. The code D at the beginning of the answer is send every time to distinguish between the different devices.